



חיבור ערכת האוזניות והמיקרופון למחשב

19.11.2013

שי שפילר

כדי להבטיח איכות שמע טובה בשיעור החי, מומלץ לוודא לפני השיעור שערכת האוזניות והמיקרופון שלכם מחוברת כראוי למחשב ושהרמקולים של המחשב כבויים.

לחיבור ערכת האוזניות והמיקרופון, פעלו על פי ההנחיות הבאות:

מחשבים שולחניים (PC):

אתרו בגב המחשב את שקעי האודיו. השקעים מסומנים בצבעים הבאים:

☒ ירוק – שקע הרמקולים \ אוזניות

☒ ורוד – שקע המיקרופון

הערה: תכלת – מאשר חיבור מערכת סטריאו או התקן אודיו אחר למחשב



בחלק מהמחשבים הביתיים, תמצאו שקעי אודיו גם בפאנל הקדמי של המחשב כדי להקל על חיבור אוזניות \ מיקרופון.

כעת, כל שנותר להם הוא לחבר את כבלי הערכה בהתאם לצבעם לחיבור המתאים בגלל המחשב. במערכות הפעלה חדשות מערכת ההפעלה תזהה מייד את ההתקן החדש ותבקש מכם לאשר שאכן מדובר בהתקן שביקשתם לחבר.

מחשבים ניידים (Laptop):

במחשבים ניידים, חיבורי הקול נמצאים לרוב בצד המחשב וליד כל אחד מהם יהי חרוט ציור המסביר איזה התקן יש לחבר אליו. חברו את כבלי הערכה שברשותכם בהתאם לציורים. במערכות הפעלה חדשות מערכת ההפעלה תזהה מייד את ההתקן החדש ותבקש מכם לאשר שאכן מדובר בהתקן שביקשתם לחבר.

